


# DIN - 94

## PASADOR ALETA



<b>D min.</b>	0,8	1	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3
<b>D max.</b>	0,9	1,1	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5
<b>B</b>	3	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20
<b>c max.</b>	1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19
<b>A max.</b>	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3

	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10
8	*	*	*	*							
10	*	*	*	*	*						
12	*	*	*	*	*	*					
14	*	*	*	*	*	*					
16	*	*	*	*	*	*	*	*			
18	*	*	*	*	*	*	*	*			
20	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
25	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
28	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
32	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50				*	*	*	*	*	*	*	*
56						*	*	*	*	*	*
63						*	*	*	*	*	*
71						*	*	*	*	*	*
80						*	*	*	*	*	*
90							*	*	*	*	*
100							*	*	*	*	*